

# Pika-asennusopas

## Viestintämoduuli

(Wi-Fi/LAN Kit & Wi-Fi Kit & Wi-Fi Box)

V1.5 2023-03-20

#### 01 Käyttö



Viestintäverkko WiFin kautta

Viestintäverkko lähiverkon kautta

02 Asennus

Pakkauslista



[1]: Vain Wi-Fi-/LAN Kit.

[2]: N = Määrä riippuu Wi-Fi/LAN Kit kokoonpanosta.

#### Moduulin asennus

Huomaa:Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää vähintään 20 cm:n etäisyydellä jäähdyttimen ja kehon välillä.

#### Wi-Fi Box



#### Wi-Fi/LAN Kit



Vaihe 3 - Vaihe 7 vain I AN-toiminnolle



Invertterin USBtiedonsiirtoportti





#### Wi-Fi Kit



พ





### 03 Virta ON (päällä)

Ы

Vaihe 1 Kytke virta invertteriin.

Vaihe 2 Kytke virta reitittimeen.

Vaihe 3 Tarkista sarjan ja invertterin merkkivalot vahvistaaksesi sarjan tiedonsiirtotilan.

#### Wi-Fi/LAN Kit

Merkkivalo	Väri	Tila	Kuvaus
<u>(</u> )	Vihreä	PÄÄLLÄ	Wi-Fi/LAN Kit on päällä.
Teho		POIS PÄÄLTÄ	Wi-Fi/LAN Kit käynnistyy uudelleen tai se ei käynnisty.
സ്ത്ര്) СОМ	Sininen	PÄÄLLÄ	<ul> <li>WiFi- tai LAN-yhteys toimii oikein.</li> <li>LAN-yhteys on epänormaalia, mutta tukiaseman hotspot on kytketty.</li> </ul>
		pois Päältä	<ul> <li>Wi-Fi/LAN Kit käynnistyy uudelleen tai se ei käynnisty.</li> <li>WiFi-yhteys on epänormaalia.</li> <li>LAN-tiedonsiirto on epänormaalia, eikä tukiaseman hotspotia ole yhdistetty.</li> </ul>

#### Wi-Fi Kit

Merkkivalo	Väri	Tila	Kuvaus	
	Vihreä	PÄÄLLÄ	Wi-Fi Kit on päällä.	
Teho		pois Päältä	Wi-Fi Kit käynnistyy uudelleen tai sitä ei ole kytketty päälle.	
	Sininen	PÄÄLLÄ	WiFi AP-hotspot on yhdistetty.	
		POIS	Virheellinen viestintä Wi-Fi Kit.	
COM		PAALTA	<ul> <li>Sarja käynnistyy uudelleen.</li> </ul>	

### 04 Käyttöönotto

### Käyttöönotto SEMS Portal sovelluksen

Vaihe 1 Lataa ja asenna SEMS Portal App.



SEMS Portal App

Vaihe 3 Sarjan verkon käyttöönotto.

GOODWE	Suomi 🔻
R Sähköposti	~
👌 Anna salasanasi	ø
Muista	Unohtuiko salasana?
Demo	
Constanting	
Sisdafikii ja	lataminen
Rekisteröidy	
	- 4m
	$\sim$
SEMS PORTAL V3.3.3	Sovellukset >

Vaihe 2 Yhdistä sovellus ja invertteri.

< Asetukset WLAN	
WLAN	
<ul> <li>Solar-WiFi187W0001</li> </ul>	ê (†)
WiFi: Solar-WiFi******* * Edustaa taajuusmuutta sarjanumeron 8 viimeistä Salasana: 12345678	ijan ä numeroa.

3:04 7	ad 🕈 👀
<	WiFi-kokoonpano
Varmista, e	etä laitteeseen (kuten invertteriin, Homeiltiin jne.) on kytketty virta.
Kun laittee	n merkkivalo syttyy, napsauta "Seuraava".
	U
6	
	Seuraava
	<u>راسا</u>
	Ŭ

	Chactakact	
	WI AN	



Huomaa:WiFi-verkon asettamisen jälkeen moduuli käynnistyy uudelleen automaattisesti ja merkkivalo sammuu tilapäisesti. Merkkivalo palaa uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Nro.	Tiedot	Kuvaus	
1	Internet-yhteysportti	Vain Wi-Fi-/LAN Kit. Valitse <b>Wi-Fi</b> tai <b>LAN</b> .	
2	WiFi verkko		
3	Salaus	Vain WiFi-tilassa. Aseta parametrit reitittimen verkkotietoien perusteella	
4	Salasana		
5	DHCP	<ul> <li>ota käyttöön DHCP kun reititin on dynaamisessa IP- tilassa.</li> <li>Poista käytöstä DHCP kun käytetään kytkintä tai kun reititin on staattisessa IP-tilassa.</li> </ul>	
6	IP-osoite		
7	yleislähetysosoite	Älä määritä parametreja, kun <b>DHCP</b> on kytketty.	
8	yhdyskäytävän osoite	<ul> <li>Määritä parametrit reitittimen tai kytkimen tietojen mukaan milloin DHCP on vammainen.</li> </ul>	
9	DNS-palvelin		

#### Käyttöönotto WEB:n kautta

Huomaa: Parametrien määrittäminen verkon kautta koskee Wi-Fi Kit ja Wi-Fi Box, ei Wi-Fi/ LAN Kit.



I

			中文   Suomalainen
		Lisää langaton verkko manua	alisesti:
Velho		Verkon nimi (SSID)	TP-LINK_Network
Edistyn	iyt	Salausmenetelmä	WPA2-PSK
Hallinta	а	Salausalgoritmi	AES
		Anna langattoman verkon sal	asana:
		Salasana	9  Näytä psk
		<b>+Huomautus</b> : kirjainkoolla or Varmista, että kaikki langatto reititintä, mukaan lukien salas	n merkitystä SSID:lle ja salasanalle. man verkon parametrit vastaavat ana Takaisin 10 Seuraava
			中文   Suomalainen
	Valha	Tallennus onnistui!	
	Edistynyt Hallinta	Nykyinen kokoonpano uudelleenkäynnistykse Jos sinun on vielä mää	i tulee voimaan en jälkeen. ritettävä muut tietosivut,
		siirry viimeistelemään Kokoonpano on valmis Hallinta-sivulle ja naps	vaadittu määritys. s, voit siirtyä auttaa Käynnistä laite
		Suoritetanko Takaisin Suorite	ettu

М

Nro.	Tiedot	Kuvaus
1	Verkon nimi (SSID)	
2	Salausmenetelmä	
3	Salausalgoritmi	Aseta parametrit reitittimen verkkotietojen perusteella.
4	Salasana	

(Valinnainen) Jatka seuraavia vaiheita, kun reititin on staattisessa IP-tilassa.

				中文	Suomalainen
		Tukia	seman asetus		
2 <sup>'elho</sup> Edistynyt	1		Verkon nimi (SSID)	Solar-WiFi123W1234	
Hallinta			Salaustila	WPA/WPA2-PSK v	_
			Salausalgoritmi	AES 👻	_
			Salasana (8–63 merkkiä)	12345678	
		★Huor STA:n	nautus: määritä laitteen parametrii DHCP-asetus	t tukiasematilassa.	allenna
			IPDHCP-tila		
			IP-osoite 14	0.0.0.0	<b>-</b>
			Aliverkon peite	0.0.0.0	-
			Yhdyskäytävän osoite	0.0.0.0	=
			DNS-palvelimen osoite	10.10.100.254	=
		*Huo muu	<b>maa:</b> Laite on käynnistettävä uudell toksen jälkeen.	een asetuksen 15	allenna
				中文   Suomalainen	
			Tallennettu onnistuneesti!		
	Velho				
	Hallinta		Main injviest ukena veimaan uudellee Luudelleen asetuksiin muita asetuksia suositelema käynistää uudelleen, ko en asetuksiin tuuta asetuksia voi käynnistää uudelleen käykken mi tuona suositaa (Takaisin jääkäksei asi voi käynnistää uudelleen kaikken mi	nkäynnistyksen jälkeen. o on kirjauduttava warten, joten on un olet suorittanut kaikki inistääksesi uudelleen nyt tusta. aaritysten jälkeen.	

Nro.	Tiedot	Kuvaus	
1	IPDHCP-tila	Valitse <b>STAATTINEN</b> .	
2	IP-osoite	Aseta WiFi Kitin parametrit reitittimen verkkotietojen	
3	yleislähetysosoite		
4	yhdyskäytävän osoite	perusteella.	
5	DNS-palvelin		

### 05 Salasanan asetus

Kirjaudu sisään alkuperäisellä salasanalla ensimmäistä kertaa ja vaihda salasana mahdollisimman pian. Tilin turvallisuuden varmistamiseksi sinua kehotetaan vaihtamaan salasana säännöllisesti ja pitämään uusi salasana mielessä.

### Vaihda Wi-Fi/LAN Kit salasana.



Tilan asetukset AP-asetukset	Käynnistä moduuli uudelleen Käynnistä moduuli uudelleen
STA-asetukset	Lataa tehdasasetukset
Laitteiden hallinta	Lataa tehdasasetukset Lataa oletus

Huomaa: Merkkivalo sammuu tilapäisesti, kun Wi-Fi/LAN Kit käynnistyy uudelleen, ja palaa uudelleen käynnistyksen jälkeen.

Yhdistä WiFi uudelleen Wi-Fi/LAN Kit nollauksen jälkeen.

### Vaihda Wi-Fi Kit/Wi-Fi Box salasana





Oletuksen uudelleenkäynnistys/-lataus onnistui!

#### 06 Laitteen vaihto

Vaihe 1 Valmistele uusi laite ennen laitteen vaihtamista. Vaihe 2 Irrota laite. Vaihe 3 Asenna uusi laite.

Vaihe 4 Katso laitteen pika-asennusoppaasta laitteen asetukset.





L

## 07 Vianmääritys

М

Nro.	Ongelma	Ratkaisut		
1	Solar-WiFi** ei löydy	<ol> <li>Varmista, että invertteriin on kytketty virta ja että WiFi-moduuli on kytketty oikein.</li> <li>Varmista, että älylaite on WiFi-moduulin yhteysalueella.</li> <li>Käynnistä invertteri uudelleen.</li> </ol>		
2	Ei voida muodostaa yhteyttä Solar-WiFi**	<ol> <li>Anna salasana: 12345678</li> <li>Varmista, ettei Solar-WiFi** verkkoon ole kytketty muita älylaitteita.</li> <li>Käynnistä invertteri uudelleen ja yhdistä Solar- WiFi** uudelleen.</li> <li>Varmista, että salasana on oikea.</li> </ol>		
3	Ei voi kirjautua sisään numeroon 10.10.100.253	<ol> <li>Vaihda selainta, kuten Google Chrome, Firefox, IE, Safari.</li> <li>Käynnistä invertteri uudelleen ja yhdistä WiFi uudelleen.</li> </ol>		
4	Reitittimen SSID:tä ei löydy	<ol> <li>Aseta reititin lähemmäs invertteriä. Tai lisää WiFi- relelaitteita.</li> <li>Tarkista, onko reitittiimen kanavanumero suurempi kuin 13. Jos kyllä, muuta se pienemmäksi numeroksi reitittimen asetussivulla.</li> </ol>		
5	WiFi-LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti jatkuvasti, kun kaikki konfigurointivaiheet on tehty	<ol> <li>Käynnistä invertteri uudelleen.</li> <li>Tarkista, ovatko SSID, salausmenetelmä, salausalgoritmi ja salasana WiFi-asetussivulla samat kuin langattoman reitittimen SSID, jos se on erilainen, muuta sitä.</li> <li>Käynnistä langaton reititin uudelleen.</li> <li>Siirrä langaton reititin lähemmäs invertteriä tai käytä langaton ta toistinta WiFi-signaalin parantamiseksi.</li> </ol>		
6	WiFi-LED-merkkivalo vilkkuu neljä kertaa jatkuvasti, kun kaikki konfigurointivaiheet on tehty	<ol> <li>Yhdistä älylaite verkkoon ja käytä SEMS Portal Appia tarkistaaksesi, onko invertteri online-tilassa.</li> <li>Käynnistä langaton reititin ja invertteri uudelleen.</li> </ol>		

#### 08 Tekniset tiedot

Malli	Wi-Fi/LAN Kit	Wi-Fi Box	Wi-Fi Kit		
Yleistietoa					
Tuettujen taajuusmuuttajien enimmäismäärä	1	1	1		
Yhteysrajapinta	USB	5-nastainen	USB		
Ethernet-käyttöliittymä	10 M/100 M ETHERNET	/			
Asennus	Liitä ja käytä	Ruuvikiinnitys	Liitä ja käytä		
Merkkivalo	LED-merkkivalo	/	LED-merkkivalo		
Mitat (L x K x S mm)	48*119*32	65*72*40	49*96*32		
Paino (g)	106	42	59		
Kotelointiluokka	IP65	IP65	IP65		
Tehonkulutus (W)	5	2	2		
Käyttölämpötila (°C)	-30–60 °C	-30–60 °C	-30–60 ℃		
Varastointilämpötila (°C)	-40–70 °C	-40–70 °C	-40−70 °C		
Suhteellinen kosteus	0–100 % (ei-kondensoiva)				
Enimmäiskäyttökorkeus (m)	4000	4000	4000		
Langaton parametri					
Tuetut standardit ja taajuudet	802.11 b/g/n (2,412 G-2,472 G)	802.11 b/g/n (2,412 G-2,472 G)	802.11 b/g/n (2,412 G-2,472 G)		
Käyttötila	AP/STA/AP+STA	AP/STA/AP+STA	AP/STA/AP+STA		

#### 09 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

GoodWe Technologies Co., Ltd. vakuuttaa, että Euroopan markkinoilla myytävä tiedonsiirtolaite täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:

- Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU (RED)
- Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen 2011/65/EU ja (EU) 2015/863 (RoHS)
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 2012/19/EU
- Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja rajoitukset (EY) nro 1907/2006 (REACH)

Voit ladata EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta https://en.goodwe.com.



Virallinen verkkosivusto

### GoodWe Technologies Co., Ltd.

No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, Kiina

www.goodwe.com

⊠ service@goodwe.com



340-00651-05 Paikalliset yhteystiedot